

So richten Sie Ihre EDEKA mobil SIM-Karte ein

In manchen seltenen Fällen kann es nötig sein dass Ihr Handy manuell für EDEKA mobil konfiguriert werden muß. Hier finden Sie alle nötigen Einstellungen für Internet, SMS und MMS.

Wo Sie die Einstellungen vornehmen können entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Handys.

SMS

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
SMSC: (Short Message Service Center)	+491722270333

MMS

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
Profilname auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet	EDEKA MMS Tipp: Wenn dieses Profil bereits vorhanden ist, sollten Sie dieses nutzen. Prüfen Sie ggf. die Einstellungen. Andernfalls erstellen Sie ein neues Profil mit diesem Namen, in welchem Sie die u.a. Einstellungen vornehmen.
Startseite auch als Homepage / URL Relay-Server / Service-Zentrum bezeichnet	http://139.007.024.001/servlets/mms Tipp: Beachten Sie Groß- und Kleinschreibung
Trägerdienst	GPRS
APN auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet	event.vodafone.de
IP-Adresse auch als IP-Einstellung / Gateway-Adresse / Relayserver-URL / MMS-Relayserver / Proxy-Adresse bezeichnet	139.007.029.017
Port:	80 (bei WAP 2.0) Falls MMS-Versand nicht möglich, tragen Sie bitte 9201 ein. In diesem Fall besitzen Sie ein WAP 1.1 Handy
Optionale Einstellungen, die je nach Handymodell und Hersteller ergänzend konfiguriert werden müssen	
Erster Server auch als DNS1 / Primär-DNS bezeichnet	139.007.030.125
Zweiter Server auch als DNS2 / Sekundär DNS bezeichnet	139.007.030.126
Abbruchzeit:	180 Sekunden
Typ des Proxy:	http (wenn Sie Port 80 angegeben haben, s.o.) wtp/wsp (wenn Sie Port 9201 angegeben haben, s.o.)
Authentifizierungsart:	CHAP

Internetzugang

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
APN auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet	data.access.de